

## Pompe Acqua Pulizia Cristalli

Si tratta di una piccola pompa elettrica solitamente posta nel contenitore del liquido di lavaggio. Quando attivata dal guidatore, pompa il liquido detergente negli spruzzatori parabrezza.

Come qualsiasi componente elettrico si può danneggiare e di conseguenza deve essere sostituito. Prima della sostituzione assicurarsi che:

- *il fusibile pompa non sia bruciato*
- *i tubi del lavatore non siano piegati o schiacciati*
- *gli spruzzatori non siano ostruiti.*

